

Name Size Date time 1st d, ovf
NC D SUB-DIR A 1-01-80 12:004

В комплект поставки платы расширения ИИК "Ассистент" входит дискета на которой находятся две утилиты позволяющие наиболее полно раскрыть возможности платы : драйвер виртуального диска и драйвер дисковода.

I. Для установки виртуального диска включите в файл CONFIG.SYS строку вида:

DEVICE=VD.SYS [Dnnn или Snnn] [Nnnn] [An] [Rnn] [P] , где

D - размер виртуального диска (nnn - размер в килобайтах).
S - размер системной памяти (nnn - размер в килобайтах).

Вы всегда должны указывать только ОДИН из этих параметров. Второй определяется автоматически, исходя из общего объема доступной оперативной памяти, который в данном случае составляет 1024 килобайта, и может быть увеличен еще на 96 килобайт за счет подключения внутренней памяти компьютера.

N - размер сектора (nnn - размер в байтах).

Возможные значения - 128,256,512. По умолчанию 128 байт.

Уменьшение размера сектора позволяет более полно использовать пространство на диске, а увеличение повышает скорость операций чтения-записи.

A - размер кластера (n - размер в секторах).

Возможные значения - 1,2. По умолчанию 1 сектор.

R - размер корневого каталога (nn - количество элементов каталога). Возможные значения от 32 до 512.

По умолчанию 64.

P - Сохранение содержимого виртуального диска при перезагрузке системы.

Не гарантируется сохранность информации на диске при "зависании" компьютера из-за сбоев питания.

ПРИМЕРЫ:

1) DEVICE=VD.SYS S640 P

Устанавливается размер памяти под ДОС 640 килобайт. Вся оставшаяся память (384 Kb) отводится под виртуальный диск. Размер сектора на диске 128 байт, размер кластера 1 сектор. Содержимое диска не теряется при перезагрузке системы.

2) DEVICE=VD.SYS D720 N512 A2 R112

Устанавливается виртуальный диск на 720 килобайт с размером сектора 512 байт, размером кластера 2 сектора и корневым каталогом на 112 элементов.
Вся оставшаяся память (304 Kb) отводится под ДОС.
Содержимое диска при перезагрузке системы теряется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не устанавливайте более одного виртуального диска.

II. Для установки драйвера дисковода необходимо выполнить программу **720.COM**. Удобнее всего включить вызов драйвера в файл **AUTOEXEC.BAT**. При необходимости драйвер в любое время может быть удален из памяти. Для этого необходимо выполнить программу **720.COM** с опцией **/-**.

ПРИМЕР:

720 /-

Ниже приведены поддерживаемые форматы дискет и вид командной строки для форматирования.

FORMAT B:/T:40/N:9	-	360 килобайт
FORMAT B:/T:40/N:10	-	400 " "
FORMAT B:/T:80/N:9	-	720 " "
FORMAT B:/T:80/N:10	-	800 " "

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по работе платы и программ, обращайтесь к нам по телефону **2-63-70** каждую **СРЕДУ с 18 до 19 часов.**

Мы также будем искренне признательны Вам, если Вы сообщите нам о своих замечаниях и предложениях.

Кроме того мы имеем возможность принять у Вас заявки на поставку мониторов, дисководов, расходных материалов для принтеров и т.д. по указанному телефону в любое время.

Оставите нам свой телефон или домашний адрес и мы будем сообщать Вам о появлении у нас новых версий программных и аппаратных средств, а также обязательно поставим Вас в известность в случае изменения нашего адреса или режима работы.

Благодарим Вас за покупку!